# MASKA

**Model# / Mod ȅe nº/ Modelo nº: 204139A/204141A/204142A**

- Wall Light / Murale

Uses 26W/39W/52W, 3000K, 90 CRI LED (Integrated)

Utilise DEL 26W/39W/52W, 3000K, 90 CRI (Intégré).

**Cleaning Instructions / Consignes de nettoyage**

Do not use polish or cleaners. Wipe clean with soft cloth. / Ne pas utiliser de produit à polir ou d'agent nettoyant. Essuyer au moyen d'un linge doux.




## English

1. Attach the Mounting Plate (P1) to the Outlet Box with screw (P2).
2. Connect the Black Wire L of the Outlet Box to the Main Wire (black) of the Fixture with wire nuts (P4).
3. Connect the White Wire N of the Outlet Box to the Main Wire (white) of the Fixture with wire nuts (P4).
4. Install the Ground Wire E to the Mounting Plate (P1) and connect it into the Outlet Box.
5. Fix the fixture (1) to the Mounting plate (P1) and tighten the Screw (P3) till it is safely fixed.

## French

1. Fixer la plaque de montage (P1) à la boîte électrique au moyen des vis (P2).
2. Relier le fil noir L de la boîte électrique au fil principal (noir) du luminaire à l'aide des connecteurs de fils (P4).
3. Relier le fil blanc N de la boîte électrique au fil principal (blanc) du luminaire à l'aide des connecteurs de fils (P4).
4. Fixer le fil de mise à la terre E à la plaque de montage (P1) et le brancher à la boîte électrique.
5. Fixer le luminaire (1) à plaque de montage (P1) et serrer la vis (P3) jusqu'à ce qu'elle soit bien sécurisé.

EGLO
my light | my style

# MASKA

**Model# / Mod ðe nº/ Modelo nº: 204139A/204141A/204142A**

## Warranty

### WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

### WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

## Safety Information

⚠ **WARNING:** Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.

⚠ **WARNING:** Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

**NOTICE:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Email our customer service at**

**info.usa@eglo.com** **Info-canada@eglo.com**

**or call 1-877-892-0007** **1-866-492-3456**

## Garantie

### GARANTI

Le fabricant garantit que ce luminaire est exempt de défauts matériels et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et aux produits utilisés et entretenus de façon normale. Si ce produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant et le seul recours de l'acheteur sont la réparation ou le remplacement du pro duit à la discrétion du fabricant à la condition que le produit n'ait pas été endommagé par suite de mauvais usage, d'usage excessif, d'accident, de modifications, de réglages, de négligence ou de manutention inadéquate.

### NON GARANTI

Cette garantie ne s'applique à aucun produit qui aurait été installé ou mis sur pied incorrectement ou utilisé d'une façon qui ne correspond pas aux instructions fournies avec ce produit. Cette garantie ne s'appliquera pas, non plus, à une défectuosité du produit causée p ar un accident, un mauvaisusage, de l'abus, de la négligence, des ajustements ou une installation inappropriée ou à toute autre défectuosité no n reliée à du matériel défectueux ou une main-d'œuvre inadéquate. Cette garantie ne s'applique pas à la finition ou à quelconque partie du pr oduit telle que sa surface et (ou) changement atmosphérique, car ces éléments sont considérés comme étant d'usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou tacite, quant à la conformité pour un usage particulier autre que celle de la garantie contenue aux présentes. Le fabricant rejette expressément toute responsabilité et ne sera pas responsa ble de quelconques pertes ou dommages consécutifs ou accessoires, y compris, mais sans s'y restreindre, toute main d'œuvre / tous frai s encourus lors du remplacement ou toute réparation dudit produit.

### Information relative à la sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT :** Lire attentivement et bien saisir l'information inscrite dans ce manuel avant d'entreprendre l'assemblage et l'installation. Tout défaut de respecter ces consignes peut causer une décharge électrique, un incendie ou des blessures qui risquent d'être dangereuses ou même fatales.

⚠ **AVERTISSEMENT :** S'assurer de bien couper le courant électrique des fils sur lesquels on travaille. Retirer le fusible ou éteindre le circuit.

**AVIS :** Tout changement ou toute modification concernant la conformité que la partie responsable n'approuve pas risque d'annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

**Adressez un courriel à notre service à la clientèle à :**

**info.usa@eglo.com** **Info-canada@eglo.com**

**or call 1-877-892-0007** **1-866-492-3456**